CI-B02GS10J-BT 模块数据手册

请点击下载PDF文档

模块介绍

概述

本模块是针对低成本离线语音应用方案开发的一款通用、便携、低功耗高性能的语音识别模块,型号为: CI-B02GS10J-B T, 主芯片为 CI1102, 可以实现 100 条以下的离线命令词识别。



图1 模块框图

该模块具有以下特点:

模块体积小巧,长宽为37mm×40mm,工作电压为5.0V-55V,板载一颗4MBNorFlash,一颗蓝牙5.0芯片和一颗音频功放芯片,带一路麦克风、一路喇叭和一路5V电源及UART的接口,此UART接口也为5V电平。模块插入麦克风和喇叭直接供电即可使用,也可以直接通过接插件将UART连接到产品主控板,由产品主控板的5V电源进行供电,UART通信或GPI0控制,无需焊接。模块包含2个3.5mm 螺丝孔,方便固定及安装。

- 模块主芯片支持离线神经网络计算,支持单麦克风降噪增强,单麦克风回声消除,360 度全方位拾音,可抑 制环境噪音,保证嘈杂环境中语音识别的准确性。使用本模块进行离线语音识别不依赖网络,时延小,性能 高,可实现 97% 以上的高识别率,10 米超远距离识别,响应时间最快达到 0.2S。
- 模块可以应用于有能耗等级要求的产品和电池供电类产品中,运行功耗 ≤0.5W。

- 模块带有一颗单声道低功耗蓝牙芯片,兼容蓝牙 5.0 协议和BLE协议。用户不但可以通过手机等多媒体终端 连接蓝牙播歌,而且可以通过微信小程序发送控制协议。
- 高可靠性,模块选材均选用工业级器件,通过了多项可靠性实验,可应用在对可靠性要求极高的家电产品中。

表1 模块选型表

板载 Flash 容量	本地命令词 100 条以内
4M B Flash	CI-B02GS10J-B T

模块主芯片介绍

C11102 是一颗专用于语音处理的人工智能芯片,可广泛应用于家电、家居、照明、音箱、玩具、穿戴设备、汽车等产品领域,实现语音交互及控制。C11102 系列芯片内置自主研发的脑神经网络处理器 BNP U,支持本地大词 汇量语音识别和声纹识别,和内置的 CPU 核结合可以做各类智能语音方案应用。

想了解 C I1102 芯片更多的详细信息,请点击以下链接:

? C I1102 芯片数据手册

模块应用场景

该模块可用作语音识别前端+客户硬件主控板方案组合使用,也可以作为灯具、玩具等方案的单芯片主控模块。 应用时需外接麦克风和喇叭,并通过外部接入的5V电源进行供电。



图2 模块作为语音识别前端应用示意图

CI-B02GS10J-BT模块支持100条离线语音识别命令词,可应用于智能电风扇、取暖桌、晾衣机、小家电、玩具、照明等多种终端产品。



图3 模块可应用的产品

模块规格

模块实物图





图4 模块实物和芯片对应位置图

模块实物如图 4 所示,语音识别模块为单面贴装,主要 C 包括语音识别芯片 C I1102 、4M B No rF lash、音频功 放、蓝牙等。语音指令从麦克风输入,经语音识别 C 进行语音识别、指令处理后,将反馈播报音发送至音频功 放,驱动喇叭播放声音。音频功放最大驱动功率为 1.5W @ 8 Ω和 2W @ 4 Ω。模块内部通过一路 C odec 实现了回声 消除,正常运行下回声有效抑制的信噪比最大范围为-10dB 到-15dB。

模块尺寸图



图5 模块尺寸图

如图 5 所示,模块形状为长方形,尺寸为 37±0.3mm× 40±0.15mm , PCB 板厚为 1.6±0.2mm ,模块高度为 7.6±0.4mm ,用户可根据此尺寸设计结构。

模块硬件接口定义



图6 模块引脚图

本模块有以下功能接口:

- 1. 双线单麦克风接口,采用 2.0mm 间距母口,为保障好的语音识别效果,建议采用灵敏度为-32-3dB,信噪比 ≥35dB 的麦克风,请点击?参考麦克风器件了解更多信息;
- 2. 双线单喇叭接口,采用 2.5mm 间距母口,为保障好的语音播报效果,建议采用带腔体的喇叭,请点击?参 考喇叭器件了解更多信息;
- 3. 四线供电和 UART 接口,采用 2.5mm 间距母口,引脚顺序请参考图 6。该接口中的 UART 引脚除了做串口通 讯功能外,也可以配置为 GP 10 口。

模块全部对外引脚的功能描述如表 2 所示:

管脚号	管脚名称	1/0 类型	10 驱动能力	10 上电默认状态	功能定义
1	5V	Ρ	-	-	5V 电源
2	GND	Р	_	_	地信号
3	UART_TX	IO, T+U	4mA	IN, T+U	1.UARTO_TX 2.GP 10 [0]

表2 模块引脚对照表

管脚号	管脚名称	1/0 类型	10 驱动能力	10 上电默认状态	功能定义
4	UART_RX	Ю, T+U	4mA	IN, T+U	1.UARTO_RX 2.GP 10 [1]
5	A GND	Ρ	-	-	模拟地信号
6	M ICL+	-	-	-	麦克风正极
7	SK PL-	-	-	-	喇叭输出
8	SK P L+	-	-	-	喇叭输出

上表中的标注符号释义如下:

linput

0 output

10 bidirectional

P pow erorground

T+D tristate plus pull-dow n

T+U tristate plus pull-up

OUT power-on defaults to output mo de

IN power-on defaults to input mo de

模块电气特性参数

表3模块引脚对照表

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
模块供电电 压	/	5	5	5.5	V	NO TE1
模块播音状 态电流(正 常音量)	4 欧 3W 喇 叭	/	100	/	mA	NO TE2
模块工作电 流	/	/	60	/	mA	NO TE3

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
安静环境下 监听状态电 流	5V 供电	/	80	/	mA	/
芯片 I0 接 口电压	1	3	3.3	3.6	V	/
模块 UART 接口电压	/	5	5	5.5	V	/

NOTE1: 5V 为模组典型供电电压, 输入超过 5.5V 电压会损坏模组, 输入低于 5V 蓝牙芯片可能工作不正常。

NOTE2:模组蓝牙播音状态下最大电流能达到 500mA,按照两倍余量原则上需要为模组提供一组驱动能力为 1A 的电源供电。

NOTE3: 典型值测试时为静音状态。最大值测试时为识别并播音状态。

模块温湿度参数

CI-B02GS10J-BT的温湿度参数一致,如表4所示。

表4 温湿度参数表

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
模块工作环境温度	-20	25	85	° C	/
模块存储环境温度	-20	25	100	° C	/
模块存储湿度	0%	/	5%	RH	/

模块应用

模块上电及启动

使用该模块时,接上喇叭和麦克风,应将 5V 电源通过电源座子输入到模块,模块通电后会启动,上电正常喇叭 会播报提示音频,此时 UART 口会有打印信息出现,用户可以将该 UART 口用 USB 串口调试助手等工具接到电脑 上,在电脑中的串口调试软件中看到打印信息后表明模块启动成功,如图 3-1 所示。注意模块的 UART 接口为 5V 电平高速串口,与 5V 电平的系统对接不再需要进行电平转换。 输入模块的 5V 电源会经过模块上的 LDO 和 DCDC 芯片降压为 3.3V 和 1.2V, 供主芯片使用。模块上的音频功放 芯片采用 5V 电源供电。5V 供电需保证 500mA 的额定供电电流,要求电源稳定,纹波在 30mV 以内。

Serial-COM4		4
bug port init success!		
CI110X_SDK_ASR_Offline_1.3.5 Built-in UserVer_CustomerAA_1.0 Built-in chip:ci1102 welcome to ci110x_sdk. pcm_buf is 0x1ffced50 nv_data_offset = 007f0000 nv_data_size = 00010000 change to model group 0 asr_init start	SDK软件版本 芯片型号	
arcs 3722,states 1775,prunes 963 asr_init done[82 ticks] asr_ver:[CIKD.RELEASE.1.2.2.19Bc ASRTOP.RELEASE.2.3.00] play start prompt type 1 inactivate play end change to model group 1 arcs 3287,states 1535,prunes 787	上电播报	

图7 模块启动后的一个参考打印信息

模块默认命令词

如果为用户量产模块,一般出厂前会烧录用户指定的命令词条固件。如果客户未指定,模块会自带默认固件,该 固件带默认命令词,供用户测试使用,其命令词如下图所示:

命令词	序号	命令词	序号	命令词
智能管家(唤醒词)	25	二十五度	49	打开厕所灯
打开空调	26	二十六度	50	打开客厅灯
关闭空调	27	二十七度	51	增大音量
模式切换	28	二十八度	52	减小音量
全自动	29	二十九度	53	继续播放
制热模式	30	三十度	54	暂停播放
制冷模式	31	三十一度	55	上一曲
送风模式	32	三十二度	56	下一曲
节能模式	33	增大风速	57	最大音量
除湿模式	34	减小风速	58	最小音量
睡眠模式	35	自动风速	59	一档风
打开扫风	36	打开台灯	60	二挡风
关闭扫风	37	调亮一点	61	三挡风
增大温度	38	调暗一点	62	最大风
减小温度	39	阅读模式	63	最小风
十六度	40	照明模式	64	断开连接
十七度	41	夜灯模式	65	关闭阳台灯
十八度	42	红色模式	66	关闭卧室灯
十九度	43	绿色模式	67	关闭花园灯
二十度	44	蓝色模式	68	关闭餐厅灯
二十一度	45	打开阳台灯	69	关闭厕所灯
二十二度	46	打开卧室灯	70	关闭客厅灯
二十三度	47	打开花园灯	71	关闭台灯
二十四度	48	打开餐厅灯		
	 命令词 智能管家(唤醒词) 打开空调 关闭空调 模式切换 全自动 制之值动 制次模式式 制冷模式 送风模式 节湿模式式 节湿模式 下湿模式 近代模式 近代模式 近代模式 近代模式 近代度 十八度 十八度 十八度 十八度 十八度 二十度 二十三度 二十三度 二十三度 二十四度 	命令词序号智能管家(唤醒词)25打开空调26关闭空调27模式切换28全自动29制热模式30制冷模式31送风模式32节能模式33除湿模式34睡眠模式35打开扫风36关闭扫风37增大温度38减小温度39十六度40十七度41十八度42十九度43二十度44二十度45二十三度46二十三度47二十四度48	命令词序号命令词智能管家(唤醒词)25 $\Box + \Delta E$ 打开空调26 $\Box + \Delta E$ 关闭空调27 $\Box + \Delta E$ 模式切换28 $\Box + \Delta E$ 會动29 $\Box + \Delta E$ 制热模式30 $\Xi + E$ 制冷模式31 $\Xi + -E$ 制冷模式32 $\Xi + \Box E$ 常能模式33增大风速塔根式33增力风速防凝模式35自动风速打开扫风36打开台灯关闭扫风37调亮一点增力温度38调暗一点减小温度39阅读模式十六度40照明模式十七度41夜灯模式十九度43绿色模式二十度44蓝色模式二十三度46打开卧室灯二十三度47打开船回灯二十三度48打开餐厅灯	命令词序号命令词序号智能管家(唤醒词)25二十五度49打开空调26二十六度50关闭空调27二十七度51模式切换28二十八度52全自动29二十九度53制热模式30三十度54制冷模式31三十一度55送风模式32三十二度56节能模式33增大风速57除湿模式34减小风速58睡眠模式35自动风速59打开扫风36打开台灯60关闭扫风37调亮一点61增大温度38调暗一点62减小温度39阅读模式63十六度40照明模式64十七度41夜灯模式65十八度42红色模式66十九度43绿色模式68二十一度44蓝色模式68二十一度46打开阳合灯69二十三度47打开轮室灯70二十三度48打开餐厅灯71

图8 模块默认命令词

模块默认串口通讯协议

烧写通用固件的模块支持串口通讯,用于和上位机或对接的系统通讯。该串口的协议可扩展,有以下特点:

- 完整传输包,包含:头尾,长度,校验,消息类型,消息序列号。
- 支持变长命令,方便扩展。
- 消息类型(命令,通知,回复)。
- 命令消息,可配置,回复ACK。通知消息无ACK。
- 消息格式将与 bootloader 升级的相同,通过 header 来与 bootloader 协议区分。
- 默认波特率使用 9600。
- 注意:模块只预留 UARTO 接口,UARTO 接口默认为打印输出接口。如需 UARTO 作为上述串口协议接口,必 须修改代码,修改方式可参照? CI110X 芯片 SD K 的串口协议部分文档实现。
- 支持的命令: 查询协议版本号, 查询系统版本号, 设置音量(音量分级在 user_con?g.h 中定义), 播放本地 播报音, 复位命令等, 具体协议格式如下图所示:

名字	长度	描述
Head	2	帧标识头,固定为 0xA5, 0xFC
Length	2	数据长度
Msg_type	1	消息类型(命令 0xA0/0xA1, 回复 0xA2, 通知 0xA3)
Msg_cmd	1	命令 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Msg_seq	1	消息序列号,每个 CMD 应不同, ACK 与对应 CMD 相
		同,用于数据重传使用
Data	Length	数据
Check_sum	2	帧校验, 包含 Msg_type, Msg_cmd, Msg_seq, Data
		的累加和计算结果
Tail	1	帧结尾,固定为 0xFB

图9 串口协议格式

举例说明 1:

A5 FC 07 00 A0 91 18 01 55 E0 01 00 00 1B 9B 02 FB 解析如下,

A5 FC: head

07 00:有效数据为 7byte

A0: 这是命令词信息

91: 命令号码为 0x91 (本次数据内容为命令词数据)

18:包序号,本串口第 0x08 次外发数据,该数值不断累加

01 55 E0 01 00 00: 当前命令词的唯一数据

1B: 命令词阈值

9B 02: 累加和

FB: 结尾数据

备注:如果应用中仅关注命令词和阈值,则只关注蓝色部分的7个有效数据就可以了。

举例说明 2:

A5 FC 02 00 A3 9A 17 00 B1 05 02 FB 解析如下:

A5 FC : head

02 00: 有效数据 2byte

A3: 当前为通知数据

9A: 命令号码为 0X 9A (本次数据内容为语音模块内容改变)

17:本串口第 0x07 次外发数据,该数值不断累加

00 B1: 有效数据。(本数据表示进入唤醒状态)

05 02: 累加和

FB: 结尾数据

备注: 该数据为通知数据, 用户根据情况选择使用该信息。

更多的内容解析数据可以可参照?CI110X 芯片 SDK 中的串口协议部分。下图为一个协议数据参考截图:

XCOM V2.0	
A5 FC 07 00 A0 91 10 46 19 BC 02 00 00 25 90 02 FB A A5 FC 07 00 A0 91 1E 42 22 C8 02 00 00 23 A0 02 FB	串口选择
A5 FC 07 00 A0 91 1F C5 8F 91 01 00 00 23 5C 03 FB A5 FC 07 00 A0 91 20 C6 1E C8 02 00 00 2E 2I 03 FB A5 FC 07 00 A0 41 21 8B B5 35 02 00 00 29 F2 02 FB	COM15:USB-SERIAL CH34 👻
AS FC 07 00 A0 91 22 4D 1B 44 01 00 01 30 80 02 FB AS FC 07 00 40 91 23 01 92 4 01 00 00 25 A 02 FB	波特率 9600 🔻
AS FC 07 00 0 91 24 42 90 94 01 00 00 32 E 02 FB AS FC 07 00 A0 91 25 07 1F C8 02 00 00 35 7 02 FB AS FC 07 00 A0 91 26 D1 B5 35 02 00 00 2C 41 03 FB	停止位 1 🔹
A5 FC 07 10 A0 91 27 C1 25 C8 02 00 00 2A 51 03 FB A5 FC 07 10 A0 91 28 8D 11 C8 02 00 00 28 12 02 FB	数据位 8 🔹
AS FC 07 00 AO 91 29 CA 1 C8 02 0 00 23 3 03 FB AS FC 1 00 A3 9A 2A 00 F 19 02 18	奇偶校验 无 🔻
包序号,循环累加	串口操作 💽 关闭串口
家加和	保存窗口 清除接收
置信度	RTS DTR
~	📃 时间戳(以换行回车断帧)
单条发送 多条发送 协议传输 帮助	

图10 串口协议数据参考截图

软件开发

如果模块自带的默认固件无法满足用户需求,用户可以自行进行软件开发,修改该模块的命令词、播报音、串口通讯协议以及其他功能。

软件开发流程主要包含以下几个步骤:

- SD K 开发包资料下载
- 模型制作(语言模型+声学模型)
- 语音合成
- 命令词信息表与音频文件关联
- 固件打包

详细开发流程请点击? C I110X 芯片 SD K 了解。

固件烧录

烧录前准备工作

用户要烧录模块前,需要准备以下物品:

- 待烧录的模块
- USB 转串口工具
- 固件烧录工具(pack_update_tool.exe)
- 固件信息(*.bin 格式的文件)
- 2.0mm 间距麦克风
- 2.5mm 间距喇叭
- 杜邦线若干



USB 转串口工具



固件烧录工具



麦克风



喇叭

图11 固件烧录需准备的物品

硬件连接并烧录

 语音固件烧录:以上图的 USB 转串口工具为例,在烧录前需要先将 USB 转串口的电源、地、串口收发引脚 分别和模块对应的引脚连接起来,(注意 USB 转串口的 RXD 和 TXD 分别对应模块的 UART0_TX 和 UART0_RX),连接方式如下图所示,接着,短接模块的 PG_EN 和旁边的引脚(模块的背面有相关的丝印, 可根据丝印提示查找相关的位置)。模块烧录的接线图、以及模块背面的丝印图如下图所示。



图12 模块和USB 转串口工具连接及模块背面丝印图

打开固件烧录工具(该工具可以在 SD K 开发包中 C I110X _SD K \tools 目录找到 PACK_UPDATE_T00L.exe),根据 芯片选择对应的型号,点击固件升级按钮,选择已制作好的固件文件,并确认电脑分配给 USB 转串口工具的串 口端口号。准备工作就绪后,将模块的 PG_EN 引脚的插针与 USB 工具上的 3.3V 短接(拉高 PG_EN 管脚电 平),模块上电后即可进入固件升级模式,开始下载固件。若电脑无法识别 USB 转串口工具,请首先安装对应的驱动程序。

PACK_UPDATE_TOOLS PACK_UPDATE_TOOLS DITATE		PACK_UPDATE_TOOLS					
PACK_UPDATE_TOOLS DATE		₽	口升级工具				
Kasiche Seicherte Seicher		C R	hipIntelli ^都 启英泰伦科技有限公司				
V3.2 2 slphs UIIG Bulkah EHFIE		「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「」」の「「」」の「」」。」。」。」。	邓启英泰伦科技有	限公司			
● PACK_UPDATE_TOOLS ● ● ○ ■ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○		CI110X ▼ English 技下"F1"可查看帮助	固件打包 固件升级	∀3.3.2 alpha 適出工具			
	PACK_UPDATE_TOOLS	→ 固件存在	E的路径	-			9 23
國件總佳 VC1110K_SNK_ASR_Offline_V1.2.9/sample/internal/sample_1102/firmware/Firmware_V200.bin 進得用件 加 查 无 水方应的串口端号 石法 第月/路径 0 · · マロのS 20100 マ 757月/2018: 小型 20100 マ 757月/2018: 小型 05 22100 マ 小型 05 22100 マ 05 小型 05 22100 マ 05 小型 05 22100 マ 05 小型 05 22100 マ ロ<	圖件升級 ◎			产品	品编号		
	固件路径 K/CI110X_SDK_ASR_Offline_V1.	2.9/sample/internal/sample_	1102/firmware/Firmware_V200.bir	选择固件 盤相	贝文件		
対应的申口端号 の法 ② (●) (●) ○ 0% ② 2600 ○) (●) (●) ○ 0% ③ (●) (●) (●) ○) (○) (□) ○ 0% ③ (●) (●) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (□) ○) (○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (○) (□) ○) (○) (○) (□) ○ 0% ○) (○) (○) (□) ○) (○) (○) (○) (○) (○) ○ 0% ○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) ○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (h	密 无		-
1000000000000000000000000000000000000	对应的串口端	号	勾选		向/路径		••••
ST分区信息: ST分区100 * Sthtty: Sthty: Sthtty: Sthtty: Sthtty: Sthtty: Sthty:	COM43 - 0K			921600 👻 🗸	工具版本:∇3.3.2	2	
				001000	SPI分区信息: 分区	起始	分区
○ 0K 921600 ▼ ○ <				921000 +	当称 BootLoader Config1	地址 00000x0 0003x0	大小 24K 4K
● 0K 921600 * ●				921600 👻	Config2 User	0x8000 0xA000	4K 156K
* 0X 921600 *	- 0%			921600 -	ASR DNN	0x31000 0x56000 0x96000	156K 256K 5M
● 0K 921600 ▼ ● 200 ▼ ●					Voice UserFile	0x596000 0x7E0000	2.28M 64K
● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 0% 921600 ● ● 20% ● ● 21600 ● ●	- 0%			921600 -			
● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ●	~ 0%			921600 -			
● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ●	- OK			921600 👻 🔳			
● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ●							
● 0% 921600 ▼ ● 0% 921600 ▼ ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ●	- 0%			921600 -			
● 21600 ▼ ● ● 21600 ▼ ● ● 通制更新所有分区 ▼	- 0%			921600 👻			
□□ 强制更新所有分区 ✔ 擦除NV □ 全选 CI110X ▼ 上级目录 週出工具	~ 0%			921600 -			
			通 强制更新所有分区	✓ 擦除NV ● 全迭	CI110X -	级目录 遇	出工具

图13 固件烧录工具示意图

• 蓝牙固件的烧录请参考? 蓝牙固件烧录方法

烧录后功能测试

 语音功能测试:固件烧录结束后,建议对模块进行功能测试,以验证烧录固件是否成功。功能测试前待测模 块需首先连接麦克风以、喇叭,通电确认是否能有上电播报音,并用唤醒词和命令词测试是否能正常唤醒和 识别,如果均能正常工作,则模块功能正常,烧录成功;否则,烧录失败,需进一步探其原因。

蓝牙功能测试:
 1.模组上电后自动开启蓝牙功能,手机打开蓝牙后可搜索到名称为"蓝牙设备名称"的蓝牙设备(蓝牙名称由固件决定),如下图:

17:07

← 蓝牙



图14 搜索蓝牙

2.点击"蓝牙设备名称"设备连接蓝牙,手机弹出"蓝牙配对请求"弹框,如下图:



图15 蓝牙配对请求

3.点击"配对"开始连接蓝牙,连接成功后模组喇叭播"连接成功",手机显示如下图:



已配对的设备





4. 自此就可用手机播放器播放音频,然后通过模组喇叭播出。

• 小程序控制设备:

1.在模块接好线后扫描AI智能管家二维码或者微信小程序搜索"AI语音蓝牙方案",搜索后如图所示。

0



图17 微信搜索小程序



图18 微信搜索小程序

2.点击进入小程序进入,可以看到如图界面,点击搜索设备。





4. 连接成功以后小程序会自动进入控制界面,如图所示。此时便可以点击按键控制设备。



5.如需重新连接其他蓝牙设备,需要点击重选设备进行设备的重新选择。



使用中可能出现的问题和解决方法

本章节列举了一些模块使用中可能遇到的问题和对应的解决方法。

 模块不能烧录并更新固件。出现上述问题后,请检查以下操作点: 1.模块上电前是否已拉高 PG_EN 管脚 (按上文 3.5.2 节描述和旁边的管脚短接); 2.串口管脚是否接对,TX 和 RX 是否有接反,电脑端 USB 转串 口工具驱动是否正常,PC 端烧录工具是否选择了正确的串口号; 3.如以上两点检查无误后,模块还不能烧 录,需要使用万用表测量模块供电电压 5V、3.3V、1.2V 是否正确,用示波器测量晶体是否起振,频率是否 为 12.288M hz。各个硬件测量点参考下图。如果发现有电压或晶体出问题,考虑为模块硬件故障,请更换模 块或针对模块硬件进行维修。如上述检查均无问题,请联系我司技术支持人员获取帮助。



图17 模块测试点分布图

模块烧录完成,上电后无播报。出现上述问题后,请检查以下操作点: 1.确认烧录固件是否与板子匹配;
 2.确认喇叭正确接好,供电正常;采用示波器测量主芯片的语音输出测试点。无输出需检查请固件是否正确,有输出需检查模块上的音频功放期间是否焊接出现异常,如果音频功放有异常可更换后再测试。测量点如下图。如上述检查均无问题,请联系我司技术支持人员获取帮助。



图18 模块语音输出测量点

 模块烧录完成,上电后有播报但是不识别命令词:1.检查麦克风和插口的连接是否完好;2.检查麦克风正 负极方向是否与模块板上标示一致,没有插反;3.使用万用表测量主芯片对应的MICBIAS管脚是否为2.8V 左右电压,使用示波器测量麦克风输入管脚是否有输入语音波形(示波器每格电压调整为100mv档位), 若信号正常需考虑固件是否正确,若信号异常需观察板子硬件是否有物理损伤。测量点如下图。如上述检查 均无问题,请联系我司技术支持人员获取帮助。



图19 模块麦克风信号测试点

其它应用注意事项

因为 C I110X 芯片 ESD 等级较高并且模块设计为方便用户扩展,所以模块上只在麦克风位置设计 ESD 器件,对于 ESD 要求很高的产品可以再添加 ESD 器件。建议用户在检验、焊接生产过程中佩戴防静电手环或防静电手套、 指套。在对应底板连接器位置请预留 ESD 防护器件,保障产品的质量可靠性。

使用时注意麦克风、喇叭、电源串口不能接错,注意防止背面测试点短路。

注意本模块串口是 5V 供电,请使用 5V 电平的串口进行通讯。用户可采用 USB 转串口工具对开发的软件进行调 试,调试时需在 SD K 软件中相应位置加上串口打印命令,编译后生成固件并烧录,就可以进行调试验证。

本产品带音乐播放,麦克风与喇叭尽量远离,麦克风处的喇叭声音不超过83D B,喇叭输出的声音不超过95D B。

生产指南、存储和包装订购信息

生产指南

该模块因采用带端子一体接口,生产简单方便,将麦克风、喇叭、电源通讯端子三个配件插入各自对应端子即可 使用。板子设计为防呆接口,三个端子之间不存在误插可能。插入操作过程请佩戴静电手套和静电手环,用合适 力度确保连接器插入到位。在开工组装之前在打开真空静电包装袋。

存储条件

模块有真空包装,因此对存储条件要求不高,可储存在 < 40℃/90%R H 的非冷凝大气环境中。模块的潮湿敏感度 等级 M SL 为 3 级,真空袋开封或者漏气后,请按照 3 级潮湿敏感度等级管控。

包装订购信息

表5 模块批量订购及包装信息

产品型号	包装方式	每个托盘装模块数量	每包装模块数量	每箱装模块数量
CI-B02GS10J-B T	托盘+静电袋+纸箱	40pcs	10 个托盘共 400p cs	3 袋共 1200p cs

联系方式

如果您想购买模块或获取联系方式,请查看?样品和批量采购。

如果您想获取技术支持,请登录?启英泰伦语音 AI平台 或?开发者论坛。